D-Link®

WIRELESS N ACCESS POINT

DAP-1360

Quick Installation Guide+
Руководство по быстрой установке+
Guía de Instalación Rápida+
Guia de Instalação Rápida+
快速安裝指南+
Petunjuk Pemasangan Cepat+

WIRELESS

Package Contents

Open the DAP-1360 package and check to see if all of the following items are included inside:

• DAP-1360 Wireless N Access Point
• Two detachable antennas
• Power adapter
• Cat. 5 Ethernet cable
• CD-ROM containing the User's Manual
  and this Quick Installation Guide

If any of the above item is missing or damaged, contact the reseller from whom you purchased this package immediately.

System Requirements

The DAP-1360 Wireless N Access Point is designed to work with computers equipped with Windows®, Macintosh®, or Linux-based operating systems.

To configure this Wireless N Access Point, you need a computer with an Ethernet interface and an Internet browser such as Microsoft Internet Explorer 6.0 or above, Google™ Chrome 2.0 or above, Firefox 3.0 or above, Apple Safari 3.0 or above

Setting Up the DAP-1360

Step 1: Connect the Power Adapter.
Check the AC voltage of your AC power outlet against the AC power input of the power adapter. Connect the power adapter supplied with the DAP-1360 to the power socket on the back of this device first, then plug it to your AC power outlet. Check to see that the Power LED on the front panel of the DAP-1360 is turned ON.

WARNING! The DAP-1360's power output is 5 volts DC, 1 Ampere. Use only the power adapter supplied with this DAP-1360 or one with the same power specifications. Using a power adapter with a different voltage or plugging your DAP-1360 to a wrong AC voltage outlet will damage this device and will void the warranty for this product.

Ethernet LAN Port
Can be connected to Ethernet port of computer, or to an Ethernet switch or LAN port of a router.

Power Socket
Connect to a 5VDC 1A power adapter.

Step 2: Connect the Antenna and Ethernet Cable.
Connect both antennas to the antenna connectors on the back of the DAP-1360. Connect one end of the Ethernet cable to the LAN port on the back panel of the DAP-1360, and the other end of this cable to your computer's Ethernet port. If your computer is connected to an Ethernet network via an Ethernet switch, connect this end of the cable to the switch's port.

Step 3: Begin Configuring your DAP-1360.

This configuration step presumes that you will use the DAP-1360's default factory setting of operation mode of AP (access point). This mode allows computers and devices equipped with 802.11n standard wireless LAN interfaces to communicate with other wireless computers and devices through the DAP-1360. In addition, the default factory setting provides no wireless security. To set the DAP-1360 to another operation mode and to set its wireless security, refer to its User's Manual.

Run a web browser on your computer.
The following login screen will appear:

In the Address field, type in the default ip address http://dlinkap (or http://dlinkapxxxx (the last four digits of MAC address)). Type Return.


Click **Launch Wireless Setup Wizard** to configure your access point.

ENGLISH

Click Next to continue.

WIRELESS CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard is designed to assist you in your wireless network setup. It will guide you through step-by-step instructions on how to set up your wireless network and how to make it secure.

Next   Cancel

Select **Access Point** from the drop-down menu. Then, click Next to continue.

SELECT YOUR OPERATION MODE

Please select wireless mode. Click Next to continue.

Wireless Mode: Access Point

Access Point allows the device to act as the wireless transmitter for your router or become a seperate Access Point

INTERNET

Router

DAP-1360
in Access Point Mode

Wireless PC

Wireless PC

Prev   Next   Cancel

Select **WPS** as the configuration method only if your wireless device supports Wi-Fi Protected Setup (WPS). For **Manual** setup, skip to page 7.

Click **Next** to continue.

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

⦿ **WPS** -- Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)

○ **Manual** -- Select this option if you want to setup your network manually.

Prev   Next   Cancel

5

Press down the Push Button on the Wireless device you are adding to your wireless network.

VIRTUAL PUSH BUTTON

Please press down the Push Button (physical or virtual) on the wireless device you are adding to your wireless network within 117 seconds...

Click **Save** to save your network settings.

In order for your network settings to take effect AP will reboot automatically.

When the device has finished rebooting the main screen will display.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Network Name (SSID) : **dlink26AD**

Wireless Security Mode : **WPA-PSK**

Network Key : **7FO2VL8Y52PCX7RGL5Q69LYR1N**

Prev   Save   Exit

Select **Manual** as the configuration method to set up your network manually.

Click **Next** to continue.

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

○ **WPS** -- Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)

⊙ **Manual** -- Select this option if you want to setup your network manually.

Prev   Next   Cancel

Enter a name for your wireless network (SSID).

Enter your network key. This key must be entered on your wireless clients.

Click **Next** to continue.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Give your network a name, using up to 32 characters.
Network Name (SSID): dlink6561

Assign a network key

The WPA (Wi-Fi Protected Access) key must meet the following guidelines

Between 8 and 63 characters (A longer WPA key is more secure than a short one)
(default WPA/WPA2 Auto AES/TKIP)

Network key :

Prev | Next | Cancel

The following screen will show you your network key to enter on your wireless clients.

Click **Save** to finish the Setup Wizard.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please keep a note of the following settings for future reference.

Wireless Network Name (SSID) : **dlink6561**
Wireless Security Mode : **Auto(WPA or WPA2) TKIP/AES**
Network key : **mywpasecuritykey**

Prev | Save | Cancel

YOUR NETWORK SETUP

INTERNET

CABLE/DSL MODEM

Router

DAP-1360
Wireless N Access Point

COMPUTER with
WIRELESSB/G/N ADAPTER

NOTEBOOK with
WIRELESSB/G/N ADAPTER

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:
Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: http://www.dlink.com.au
E-mail: support@dlink.com.au

India:
Tel: +91-22-27626600
    Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:
Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:
Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : http://d-link.co.kr
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:
Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: http://www.dlink.co.nz
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:
Tel: +27 12 661 2025
    08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: http://www.d-link.co.za
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):
Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.
Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt
1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia
Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan
Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:
D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

Technical Support

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A   Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
W e b : w w w . d l i n k . c o m . t r
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-277-11-77
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Комплект поставки

Откройте коробку и убедитесь в наличии всех компонентов по списку ниже:

• Беспроводная точка доступа 802.11n DAP-1360
• Две съемных антенны
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель кат.5
• CD-ROM с Руководством пользователя и
  Руководством по быстрой установке

Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь к поставщику.

Системные требования

Беспроводная точка доступа DAP-1360 работает с компьютерами с установленной ОС Windows®, Macintosh® или Linux.

Для настройки данной точки доступа 802.11n необходим компьютер с интерфейсом Ethernet и браузером, таким как Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше, Google™ Chrome 2.0 или выше, Firefox 3.0 или выше, Apple Safari 3.0 или выше.

Настройка DAP-1360

Шаг 1: Подключение адаптера питания.
Сравните входное напряжение переменного тока, указанное на адаптере питания, с напряжением электрической розетки переменного тока. Подключите адаптер питания, входящий в комплект поставки DAP-1360, к разъему питания на задней панели устройства, затем подключите к электрической розетке переменного тока. На передней панели DAP-1360 должен загореться индикатор Power.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Потребляемая мощность DAP-1360 – 5 Вольт постоянного тока, 1 А. Используйте адаптер питания, входящий в комплект поставки DAP-1360 или адаптер с такими же характеристиками. Использование источника питания с другим напряжением питания или подключение DAP-1360 может привести к выходу устройства из строя и потере гарантии.

Порт Ethernet LAN

Для подключения к портам Ethernet компьютеров, или к коммутаторам Ethernet или к порту LAN маршрутизатора.

Разъем питания

Для подключения адаптера питания 5 В постоянного тока, 1А.

Шаг 2: Подключение антенны и Ethernet-кабеля

Подключите обе антенны к антенному разъему на задней панели DAP-1360. Подключите Ethernet-кабель к LAN-порту на задней панели DAP-1360 и к Ethernet-порту компьютера. Если компьютер подключен к сети Ethernet через коммутатор Ethernet, подключите кабель к порту коммутатора.

Шаг 3: Начальная настройка DAP-1360.

Предполагается, что для DAP-1360 по умолчанию будет использоваться режим AP (точки доступа). Данный режим позволяет компьютерам и устройствам, оснащенным беспроводным интерфейсом стандарта 802.11n, обмениваться информацией с другими компьютерами и устройствами с помощью DAP-1360. Кроме того, заводские настройки по умолчанию не обеспечивают беспроводную безопасность. Для установки другого режима работы DAP-1360 , пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

Запустите web-браузер.
Появится окно входа в систему:

В адресной строке введите IP-адрес по умолчанию http://192.168.0.50 (или http://dlinkapxxxx (последние четыре цифры MAC-адреса)). Нажмите Return (Обновить)


Нажмите **Launch Wireless Setup Wizard** (Запустить Мастер установки), чтобы настроить Вашу точку доступа.

Нажмите Next (Далее).


Выберите **Access Point** (Точка доступа) из выпадающего меню. Затем нажмите Next (Далее).

Выберите WPS только в том случае, если Ваше беспроводное устройство поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup). Для настройки вручную перейдите на страницу 7.

Нажмите **Next** (Далее), чтобы продолжить.

Нажмите соответствующую кнопку на беспроводном устройстве, добавляемом в беспроводную сеть.

VIRTUAL PUSH BUTTON

Please press down the Push Button (physical or virtual) on the wireless device you are adding to your wireless network within 117 seconds…

Нажмите **Save** (Сохранить), чтобы сохранить сетевые настройки.

Точка доступа начнет автоматически перезагружаться для того, чтобы сетевые настройки вступили в действие.
После перезапуска устройства появится главное окно.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Network Name (SSID) :	**dlink26AD**
Wireless Security Mode :	**WPA-PSK**
Network Key :	**7FO2VL8Y52PCX7RGL5Q69LYR1N**

Prev | Save | Exit

Выберите **Manual** (Вручную), чтобы установить сеть вручную.

Нажмите **Next** (Далее), чтобы продолжить.

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

○ **WPS** -- Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)
◉ **Manual** -- Select this option if you want to setup your network manually.

Prev | Next | Cancel

Введите имя Вашей беспроводной сети (SSID).

Введите сетевой ключ. Необходимо вводить этот ключ на ваших беспроводных клиентах.

Нажмите **Next** (Далее), чтобы продолжить.

Следующее окно отображает ключ сети, который необходимо вводить на сетевых клиентах.

Нажмите **Save** (Сохранить), чтобы завершить работу Мастера установки.

НАСТРОЙКА СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

КАБЕЛЬНЫЙ/DSL-МОДЕМ

Маршрутизатор

DAP-1360
Точка доступа 802.11n

КОМПЬЮТЕР с
БЕСПРОВОДНЫМ
АДАПТЕРОМ B/G/N

НОУТБУК с
БЕСПРОВОДНЫМ
АДАПТЕРОМ B/G/N

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.
D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов
в течение гарантийного срока.
Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через
Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99
Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,
04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь
220114, г. Минск, проспект Независимости,
169 , БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,
050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
 (уг. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан
100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения
0038, г. Ереван, ул. Абеляна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия
0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva
09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti
Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija
Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703   +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

Contenido del Empaque

Abra el empaque del DAP-1360 y compruebe si todos los elementos se encuentran en el interior:

• Access Point DAP-1360 Wireless N
• Dos antenas desmontables
• Adaptador de energía
• Cable Ethernet Cat. 5
• CD-ROM que contiene el Manual del
  Usuario y la Guía de Instalación Rápida

Si alguno de los elementos anteriores no se encuentra, póngase en contacto con su distribuidor.

Requisitos del Sistema

El Access Point DAP-1360 Wireless N está diseñado para trabajar con computadores equipados con Windows®, Macintosh®, o sistemas operativos basados en Linux.

Para configurar este Access Point Wireless N, es necesario un computador con una interfaz Ethernet y un navegador de Internet como Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior, Google™ Chrome 2.0 o superior, Firefox 3.0 o superior, Apple Safari 3.0 o superior.

Configuración del DAP-1360

Paso 1: Conecte el Adaptador de Energía.
Compruebe el voltaje AC de la toma de corriente contra la entrada de energía AC del adaptador de corriente. Conecte el adaptador de corriente suministrado con el DAP-1360 a la toma de corriente en la parte posterior de este primer dispositivo, luego conéctelo a la toma de energía AC. Compruebe que el LED en el panel frontal del DAP-1360 se enciende.

ADVERTENCIA! La salida del adaptador de energía del DAP-1360 es de 5 voltios DC, 1 Amperio. Use sólo el adaptador de energía incluido con el DAP-1360 o uno con las mismas especificaciones. El uso de un adaptador de corriente con un voltaje diferente o conectar el DAP-1360 a una toma de corriente con voltaje incorrecto puede dañar el dispositivo y anular la garantía de este producto.

ESPAÑOL

Puerto LAN Ethernet
Puede ser conectado al puerto Ethernet del computador, un switch Ethernet o el puerto LAN del router.

Toma de Corriente
Conecte el adaptador de corriente 5VDC 1A.

Paso 2: Conecte la Antena y el Cable Ethernet.
Conecte las dos antenas a los conectores de antena en la parte posterior del DAP-1360. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto LAN en el panel posterior del DAP-1360, y el otro extremo de este cable al puerto Ethernet del computador. Si su computador está conectado a una red Ethernet a través de un switch Ethernet, conecte este extremo del cable al puerto del switch.

**Paso 3: Comenzar a Configurar el DAP-1360.**

Este paso de configuración supone que va a utilizar el DAP-1360 con la configuración de fábrica en modo AP (Access Point) . Este modo permite a los computadores y dispositivos equipados con interfaces inalámbricas estándar 802.11n comunicarse con otros computadores y dispositivos inalámbricos a través del DAP-1360. Además, la configuración predeterminada de fábrica no ofrece seguridad inalámbrica. Para configurar el DAP-1360 a otro modo de funcionamiento y para establecer su seguridad inalámbrica, consulte el Manual de Usuario.

Ejecute un navegador web en su computador.
La siguiente pantalla de inicio aparecerá:

En el campo Dirección, escriba la dirección IP por defecto http://dlinkap (o http://dlinkapxxxx (los últimos cuatro dígitos de la dirección MAC)). Presione Enter


Haga clic en **Launch Wireless Setup Wizard** para configurar el punto de acceso.

Haga clic en Next para continuar.

Seleccione **Access Point** en el menú desplegable. A continuación, haga clic en Next para continuar.


Seleccione **WPS** como el método de configuración sólo si su dispositivo inalámbrico es compatible con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Para la configuración **Manual**, vaya a la página 7.

Haga clic en **Next** para continuar.

Presione el Botón en el dispositivo Inalámbrico que va a agregar a su red inalámbrica.

VIRTUAL PUSH BUTTON

Please press down the Push Button (physical or virtual) on the wireless device you are adding to your wireless network within 117 seconds...

Haga clic en **Save** para guardar la configuración de la red.
Para que la configuración de su red tenga efecto, el AP se reiniciará automáticamente.
Cuando el dispositivo haya terminado de reiniciar la pantalla principal se mostrará.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Network Name (SSID) : **dlink26AD**
Wireless Security Mode : **WPA-PSK**
Network Key : **7FO2VL8Y52PCX7RGL5Q69LYR1N**

Prev | Save | Exit

Seleccione **Manual** como el método de configuración para configurar la red manualmente.
Haga clic en **Next** para continuar.

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

○ **WPS** -- Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)
◉ **Manual** -- Select this option if you want to setup your network manually.

Prev | Next | Cancel

Escriba un nombre para su red inalámbrica (SSID).
Ingrese su clave de red. Esta clave debe ser ingresada en los clientes inalámbricos.

Haga clic en **Next** para continuar.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Give your network a name, using up to 32 characters.
    Network Name (SSID): dlink6561

Assign a network key

    The WPA (Wi-Fi Protected Access) key must meet the following guidelines

    Between 8 and 63 characters (A longer WPA key is more secure than a short one)
    (default WPA/WPA2 Auto AES/TKIP)

            Network key :

            Prev   Next   Cancel

La siguiente pantalla mostrará su clave de red para ingresar en los clientes inalámbricos.

Haga clic en **Save** para finalizar el Asistente de Instalación.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please keep a note of the following settings for future reference.

        Wireless Network Name
                    (SSID) :   **dlink6561**
        Wireless Security Mode :   **Auto(WPA or WPA2) TKIP/AES**
            Network key :   **mywpasecuritykey**

            Prev   Save   Cancel

SU CONFIGURACIÓN DE RED

INTERNET

MODEM CABLE/DSL

Router

*DAP-1360
Access Point Wireless N*

*COMPUTADOR con
ADAPTADOR WIRELESS B/G/N*

*COMPUTADOR PORTÁTIL con
ADAPTADOR WIRELESS B/G/N*

Suporte Técnico

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Conteúdo da Embalagem

Verifique os todos itens abaixo constam dentro da caixa do DAP-1360

• DAP-1360 Access Point Wireless N
• Duas antenas destacáveis
• Fonte de energia
• Cabo de rede Cat 5
• CD-ROM com guia de instalação
  e manual do usuário.

Se algum dos itens não constar dentro da embalagem ou estiver danificado, contate seu revendedor imediatamente.

Requerimentos do Sistema

O DAP-1360 Access Point Wireless N, é compativel com computadores operando nos sistemas operacionais Windows®, Macintosh® e Linux.

Para configurar o Access Pint Wireless N você precisa de um computador com porta de rede e um navegador de internet como Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior, Google™ Chrome 2.0 ou superior, Firefox 3.0 ou superior, Apple Safari 3.0 ou superior.

Configurando o DAP-1360

1º Passo – Conecte a fonte de energia.
Verifique se a voltagem da fonte é compatível com a voltagem da tomada. Conecte a fonte de energia ao DAP-1360 no conector localizado na parte de trás do equipamento e em seguida conecte a tomada. Após esse procedimento verifique se o LED frontal de alimentação está aceso.

ATENÇÃO! A saída do DAP-1360 de energia é de 5 volts DC, 1 Ampere. Utilize somente o adaptador de alimentação fornecido com este DAP-1360 ou outro com as mesmas especificações. Usando um adaptador de corrente com uma tensão diferente ou ligar o DAP-1360 a uma tomada de outra tensão AC irá danificar o dispositivo e anulará a garantia para este produto.

Porta LAN de Ethernet

Pode ser conectada a porta Ethernet do computador, a um switch Ethernet ou porta LAN de um roteador.

Socket de Energia

Conecte a fonte de energia 5VDC 1A

2 º Passo – Plugue a Antena e o Cabo de Rede Ethernet

Conectar as duas antenas na parte de trás do DAP-1360. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta LAN no painel traseiro do DAP-1360, e a outra extremidade deste cabo à porta Ethernet do computador. Se o computador estiver conectado a uma rede Ethernet através de um switch Ethernet, conecte essa extremidade do cabo à porta do switch.

3º Passo – Inicie a Configuração do DAP-1360
Essa etapa de configuração, presume que você irá utilizar o DAP-1360 a partir da configuração padrão de fábrica, do modo de operação do AP (Access Point). Este modo permite que os computadores e dispositivos equipados com interfaces wireless 802.11n LAN se comuniquem com outros computadores e dispositivos sem fio, através do DAP-1360. Além disso, a configuração padrão de fábrica não fornece a segurança wireless. Para definir o DAP-1360 para outro modo de operação e para definir a sua segurança sem fio, consulte o Manual do usuário.

Execute o navegador WEB em seu computador.
Em seguida a tela de Login será exibida.

No campo Endereço, digite o endereço padrão http://dlinkap ip (ou http://dlinkapxxxx (os últimos quatro dígitos do endereço MAC).

Para configurar seu Access Point clique na opção **Launch Wireless Setup Wizard**.

Clique em Next para continuar

Selecione a função **Access Point** a partir do menu drop-down. Em seguida, clique em Next para continuar.

Selecione **WPS** como o método de configuração somente se o dispositivo wireless suporta Wi-Fi Protected Setup (WPS). Para a configuração manual, pule para a página 7.

Clique em **Next** para continuar.

Pressione o botão do dispositivo sem fio, que você está adicionando à sua rede wireless.

VIRTUAL PUSH BUTTON

Please press down the Push Button (physical or virtual) on the wireless device you are adding to your wireless network within 117 seconds...

Clique em **Save** para Salvar as configurações
Para que suas configurações de rede do AP seja aplicada o dispositivo necessita ser reiniciado automaticamente.

Após reiniciar a tela principal será exibida.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Network Name (SSID) : **dlink26AD**

Wireless Security Mode : **WPA-PSK**

Network Key : **7FO2VL8Y52PCX7RGL5Q69LYR1N**

[Prev] [Save] [Exit]

Selecione o modo Manual para configurar sua rede manualmente.

Clique em **Next** para continuar

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

○ **WPS** -- Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)
● **Manual** -- Select this option if you want to setup your network manually.

[Prev] [Next] [Cancel]

Escolha um nome para sua rede sem fio (SSID).

Digite sua chave de rede. Esta chave deve ser inserida em seus dispositivos sem fio.

Clique em **Next** para continuar.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Give your network a name, using up to 32 characters.
Network Name (SSID):   dlink6561

Assign a network key

The WPA (Wi-Fi Protected Access) key must meet the following guidelines

Between 8 and 63 characters (A longer WPA key is more secure than a short one)
(default WPA/WPA2 Auto AES/TKIP)

Network key :

Prev   Next   Cancel

A tela seguinte irá mostrar a chave da rede para entrar em seus clientes sem fio.

Clique em Salvar para concluir o Assistente de Configuração.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please keep a note of the following settings for future reference.

Wireless Network Name (SSID) :   **dlink6561**
Wireless Security Mode :   **Auto(WPA or WPA2) TKIP/AES**
Network key :   **mywpasecuritykey**

Prev   Save   Cancel

Sua Configuração de Rede

INTERNET

CABLE/DSL MODEM

Roteador

DAP-1360
Access Point Wireless N

Computador com Adaptador
Wireless b/g/n

Notebook com Adaptador
Wireless b/g/n

Suporte Técnico

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o
Suporte Técnico D-Link por:

Chat Online
www.dlink.com.br/suporte

E-mail
suporte@dlink.com.br

Back Office
backoffice@dlink.com.br *
*Acionar Garantia para 4 ou mais equipamentos

Telefones

São Paulo: (11) 2755-6950
*GO: 4052-1850 (Ligação local)
*Nordeste: 0800-7024104
*Demais Estados: 4062-1850 (Ligação local)
*Apenas Modems ADSL

Garantia diferenciada vendida pela internet. Agilidade e tranquilidade para suas atividades!

Conheça: http://garantiapremium.dlink.com.br

Atendimento disponível das 9h as 21h de segunda a sexta feira e aos sábados das 9h as 15h

包裝內容物

將DAP-1360的包裝打開並檢查是否包含以下物品：

· DAP-1360 Wireless N多功能無線基地台
· 兩支外接式天線
· 電源供應器
· CAT5乙太網路線
· 內附使用說明書和快速安裝說明的光碟片

若缺少上述任一項物品，請儘快聯絡您購買的經銷商。

系統需求

DAP-1360 Wireless N多功能無線基地台可與Windows、Mac、Linux作業系統搭配使用。

若您想對DAP-1360做設定，您需要一台具備乙太網路介面和有安裝網頁瀏覽器(如Internet Explorer 6.0、Google Chrome 2.0、Firefox 3.0或Safari 3.0以上)的電腦。

設定您的DAP-1360

步驟一、連接電源供應器。

請先檢查您的電源插座的電壓是正確的。將包裝內附電源供應器的一端插入DAP-1360的電源插孔，再將另一端連接至一個有供電的插座，然後確認DAP-1360面板上的電源指示燈有亮起。

警告: DAP-1360的輸出電壓為5V / 1A。請務必使用DAP-1360包裝內所附的電源供應器或其他同規格之電源供應器。若您使用其他規格之電源供應器，將有可能導致DAP-1360故障且使產品保固失效。

乙太網路埠
可連接至電腦的乙太網路埠、網路交換器或一台路由器的LAN埠。

電源插孔
連接5V / 1A的電源供應器。

步驟二、連接天線和乙太網路線。

請將包裝內所附的兩支天線安裝在DAP-1360的背板，然後將乙太網路線的一端連接至DAP-1360背面的LAN埠，並將另一端連接至您的電腦的乙太網路埠。若您的電腦是連接到一台網路交換器，則請將DAP-1360連接至同一台網路交換器。

步驟三、開始設定您的DAP-1360。

此步驟以DAP-1360原廠預設的基地台(AP)模式來說明。此模式可讓電腦或
其他具備802.11無線網路標準的裝置透過DAP-1360來互相溝通。除此之外，
DAP-1360預設未啟用無線安全(無密碼)，若您想將DAP-1360切換至其他模式
使用或更改無線的設定，請參考光碟內的完整使用手冊。

請至電腦的「區域連線」內容，將TCP/IP(IPv4)設為指定IP，IP位址輸入
192.168.0.x (除了50外，1~254皆可)。

請在您的電腦上開啟一個網頁瀏覽器。
會出現以下的登入畫面:

請在網址列輸
入預設的IP位址
http://192.168.0.50，
或 http://dlinkap ，
也可以輸入http://
dlinkapxxxx (最後四碼
為MAC位址的後四碼))
按下ENTER。

按下「**Launch Wireless Setup Wizard**」來開始設定您的無線基地台。

按下「**Next**」來繼續。

從下拉選單中選擇「**Access Point**」，然後按「**Next**」。

請先確認您的無線裝置具備Wi-Fi Protected Setup (WPS)功能，再點選WPS為
設定方式。 您若想進行手動設定，請參考第7頁。

按下「**Next**」。

按下您想要做無線連線的裝置上的WPS鈕。

按下「**Save**」即可將您的設定儲存起來。

設備需要重開機來讓設定生效。

當設備完成重新開機後將會返回主畫面

您可點選「**Manual**」的按鈕來手動進行網路設定。

按下「**Next**」。

輸入您想設定的無線網路名稱 (SSID)。

輸入您想設定的無線網路金鑰，此金鑰將會被無線用戶端所使用。

按下「**Next**」。

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Give your network a name, using up to 32 characters.
Network Name (SSID): dlink6561

Assign a network key

The WPA (Wi-Fi Protected Access) key must meet the following guidelines

Between 8 and 63 characters (A longer WPA key is more secure than a short one)
(default WPA/WPA2 Auto AES/TKIP)

Network key :

Prev Next Cancel

接下來的畫面將顯示您設定的無線網路金鑰。

按下「**Save**」來結束安裝精靈。

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please keep a note of the following settings for future reference.

Wireless Network Name (SSID) : **dlink6561**
Wireless Security Mode : **Auto(WPA or WPA2) TKIP/AES**
Network key : **mywpasecuritykey**

Prev Save Cancel

中

文

您的網路設定

網際網路

Cable/DSL數據機

路由器

DAP-1360
Wireless N基地台

具備Wireless b/g/n
網卡的電腦

具備Wireless b/g/n
網卡的筆電

中

文

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題,台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615
服務時間:週一至週五,早上9:00到晚上9:00
(不含周六、日及國定假日)
網　　站:http://www.dlink.com.tw
電子郵件:dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶,請參考D-Link網站,全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢,請參考以下網頁說明:
http://www.dlink.com.tw

產品維修:
使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

中

文

Isi Kemasan

Buka kemasan DAP-1360 dan periksa apakah semua item berikut ini disertakan dalam paket:

• DAP-1360 Wireless N Access Point
• Dua antena
• Power adaptor
• Kabel Ethernet Cat. 5
• CD-ROM yang berisi Manual Penggunaan
  dan Panduan Instalasi Cepat

Jika salah satu dari item di atas hilang atau rusak, segera hubungi reseller dimana Anda membeli perangkat ini.

Persyaratan Sistem

DAP-1360 Wireless N Access Point dirancang untuk dapat bekerja dengan komputer yang dilengkapi dengan sistem operasi berbasis Windows ®, Macintosh ®, atau Linux .

Untuk mengkonfigurasi Wireless N Access Point, Anda membutuhkan komputer dengan interface Ethernet dan browser Internet seperti Microsoft Internet Explorer 6.0 atau yang di atasnya, Google™ Chrome 2.0 atau yang di atasnya, Firefox 3.0 atau yang di atasnya, Apple Safari 3.0 atau yang di atasnya.

Pengaturan DAP-1360

Langkah 1: Hubungkan Power Adapter.
Periksa dan cocokkan tegangan AC dari stopkontak listrik AC anda terhadap input daya AC pada power adapter. Hubungkan adaptor listrik yang disertakan dengan DAP-1360 ke soket power pada bagian belakang perangkat ini, kemudian tancapkan ke stopkontak listrik AC anda. Periksa bahwa Power LED di panel depan DAP-1360 AKTIF.

PERINGATAN! Output daya DAP-1360 adalah 5 volt DC, 1 Ampere. Gunakan hanyaadaptor daya yang diberikan dengan DAP-1360 atau satu dengan spesifikasikekuatan yang sama. Menggunakan adaptor listrik dengan tegangan yang berbeda atau memasukkan Anda DAP-1360 ke outlet tegangan AC yang salah akan merusakperangkat ini dan akan membatalkan garansi untuk produk ini.

Port Ethernet (LAN)
Dapat dihubungkan ke port Ethernet komputer, atau ke switch Ethernet atau ke port LAN pada router.

Soket Daya
Dihubungkan ke power adapter 1A 5VDC.

Langkah 2: Hubungkan Antena dan kabel Ethernet.
Hubungkan kedua antena ke konektor antena di bagian belakang DAP-1360. Hubungkan salah satu ujung dari kabel Ethernet ke port LAN di panel belakang DAP-1360, dan ujung lainnya ke port Ethernet komputer Anda. Jika computer Anda terhubung ke jaringan Ethernet melalui switch Ethernet, hubungkan ujung kabel ke port pada switch anda.

Langkah 3: Mulai Konfigurasi DAP-1360 Anda.
langkah konfigurasi ini mengasumsikan bahwa anda akan menggunakan pengaturan default pabrik DAP-1360 dengan mode operasi AP (Akses Point). Mode ini memungkinkan komputer dan perangkat yang dilengkapi dengan standar nirkabel 802.11n untuk dapat berkomunikasi dengan komputer dan perangkat nirkabel lainnya melalui DAP-1360. Selain itu, pengaturan default pabrik tidak memberikan keamanan nirkabel. Untuk mengatur DAP-1360 ke mode operasi dan untuk mengatur keamanan nirkabel, lihat Manual penggunaannya.

Jalankan web browser pada komputer Anda.
Layar login berikut akan muncul:

Pada kolom Address, ketik alamat ip default http://dlinkap (atau http://dlinkapxxxx (empat digit terakhir dari alamat MAC)). Tekan Enter.

Klik pada "**Launch Wireless Setup Wizard**" untuk mengkonfigurasi Access Point anda.

Klik "Next" untuk melanjutkan.

WIRELESS CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard is designed to assist you in your wireless network setup. It will guide you through step-by-step instructions on how to set up your wireless network and how to make it secure.

Next   Cancel

Pilih **Access Point** dari menu drop-down. Kemudian, klik "Next" untuk melanjutkan.

SELECT YOUR OPERATION MODE

Please select wireless mode. Click Next to continue.

Wireless Mode: Access Point ▼

Access Point allows the device to act as the wireless transmitter for your router or become a seperate Access Point

INTERNET

Router

DAP-1360
in Access Point Mode

Wireless PC

Wireless PC

Prev   Next   Cancel

Pilih **WPS** sebagai metode konfigurasi hanya jika perangkat nirkabel Anda mendukung Wi-Fi Protected Setup (WPS). Untuk pengaturan manual, lanjutkan ke halaman 7.

Klik "**Next**" untuk melanjutkan.

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

⦿ **WPS** -- Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)
○ **Manual** -- Select this option if you want to setup your network manually.

Prev   Next   Cancel

Tekan tombol Push pada perangkat nirkabel Anda yang ingin anda tambahkan ke dalam jaringan nirkabel Anda.

VIRTUAL PUSH BUTTON

Please press down the Push Button (physical or virtual) on the wireless device you are adding to your wireless network within 117 seconds...

Klik "**Save**" untuk menyimpan pengaturan jaringan Anda.

Agar pengaturan jaringan Anda dapat berfungsi, maka AP akan reboot secara otomatis.

Bila perangkat telah selesai reboot, layar utama akan ditampilkan.

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Network Name (SSID) : **dlink26AD**

Wireless Security Mode : **WPA-PSK**

Network Key : **7FO2VL8Y52PCX7RGL5Q69LYR1N**

Prev | Save | Exit

Pilih "**Manual**" sebagai metode konfigurasi untuk mengatur jaringan anda secara manual.

Klik "Next" untuk melanjutkan.

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

○ **WPS** -- Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)

● **Manual** -- Select this option if you want to setup your network manually.

Prev | Next | Cancel

BAHASA INDONESIA

Masukkan nama untuk jaringan nirkabel anda (SSID).

Masukkan kunci jaringan Anda. Kunci ini harus dimasukkan pada klien nirkabel Anda.

Klik "**Next**" untuk melanjutkan.

Layar berikut akan menunjukkan kepada anda kunci jaringan anda untuk dapat masuk pada klien nirkabel anda.

Klik "**Save**" untuk menyelesaikan Setup Wizard.

Pengaturan Jaringan Anda

INTERNET

MODEM KABEL/DSL

Router

DAP-1360
Wireless N Access Point

Komputer dengan adaptor
nirakabel B/G/N

Notebook dengan adaptor
nirakabel B/G/N

Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:
Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:
Email : support@dlink.co.id
Website : http://support.dlink.co.id

BAHASA INDONESIA

Notes

D-Link ®